

## ランプ交換時のお願い

電子安定器 VF402、VF401 の最新版 (EX) (2020 年より出荷分) は、ランプ寿命を延ばし、省エネ効果を強化するため、プログラムスタートを採用しております。

その為、ランプ交換はスイッチを切って行ってください。

スイッチを切らずにランプ交換をすると点灯致しません。

その場合、10 秒程度電源を切ってから再入力すると点灯致します。

日本エヴァレイ株式会社